Programat[®] CS – Instrucciones de uso reducidas

80 Tecla cursor izquierda

Tecla información

Siguiente Programa

Apertura cabezal del horno

Programat

STOP

START

ivoclar

vivadent:

87

Cierre cabezal del horno

82 Programa 1

83 Programa 2

84 Programa 3

Programa 4

81

85

86

88

IPS e.max CAD

Crystall./Glaze

405*

72 71

Versión 4 Validez a partir del Software V3.0

Despiece – unidad de control

Ready

80 79

- 71 Tecla ESC
- 72 Tecla ENTER
- 73 Tecla START
- 74 LED de tecla START
- 75 Tecla STOP
- 76 Tecla +
- 77 Tecla -
- 78 Tecla de ajustes
- 79 Tecla cursor derecha

Explicación de la función de las teclas

– Tecla de ajustes (78)

Después de pulsar la tecla de "Ajustes", se puden mostrar y/o cambiar uno tras otro los ajustes del horno.

Tecla de información (81)

Después de pulsar la tecla "Información", se puede mostrar una tras otra la información acerca del horno.

- Teclas cursor (79, 80)

Pulsando las teclas del cursor en modo de espera, se puede cambiar el programa. Las teclas del cursor se pueden utilizar para navegar a través de los ajustes y/o información. En la lista de parámetros, la posición del cursor está indicada porque el valor numérico se resalta por un encuadre (no parpadeante).

Teclas – / + (76, 77)

El cambio de ajustes o entrada de un valor numérico se realiza utilizando las teclas -/+. Cada entrada individual que se realiza con estas teclas es aceptada inmediatamente, siempre que se tenga en cuenta el valor correspondiente. Una vez que se alcanza el límite de la escala de valores, éste ya no puede seguir ajustándose.

- Tecla ESC (71)

Este tecla se utiliza para cerrar un aviso de error. Es más, se puede abandonar cualquier pantalla pulsando este tecla.

- Tecla ENTER (72)

Esta tecla se usa para seleccionar ajustes o confirmar entradas.

- Tecla START (73)

Con esta tecla se inicia el programa seleccionado. Iniciar un programa solo es posible con el cabezal del horno abierto.

Start LED (74)

lluminado si un programa ya se ha iniciado. Parpadea si se ha pausado un programa.

– Tecla STOP (75)

Pulsando esta tecla una vez (programa pausado) Pulsando esta tecla dos veces (programa se interrumpirá y el vacío se ,liberará'). Con la tecla STOP también se interrumpe el movimiento del cabezal del horno y el zumbador.

- Tecla apertura cabezal del horno (87)

El cabezal del horno se abrirá (inactiva durante un programa en marcha)

- Tecla cierre cabezal del horno (88)

El cabezal del horno se cerrará (inactiva durante un programa en marcha)

- Tecla Programa 1 (82)

Utilizado para seleccionar el Programa 1 (P1) (inactiva durante un programa en marcha)

– Tecla Programa 2 (83)

Utilizado para seleccionar el Programa 2 ((P2) (inactiva durante un programa en marcha)

– Tecla Programa 3 (84)

Utilizado para seleccionar el Programa 3 (inactiva durante un programa en marcha)

- Tecla Programa 4 (85)

Utilizado para seleccionar el Programa 4 (inactiva durante un programa en marcha)

– Tecla siguiente programa (86)

Utilizado para seleccionar el siguiente programa (P5, P6...) (inactiva durante un programa en marcha).





34290/03.09.2012/5

- Significado básico de la información de pantalla

77 76

Programat[®] **CS** – Instrucciones de uso reducidas

Versión 4 Validez a partir del Software V3.0

Mensajes de error



El horno revisa continuamente todas las funciones durante el funcionamiento. Si se detecta un error, se muestra el respectivo mensaje de error.

En el caso de un error, la resistencia se desconecta por razones de seguridad.

Los siguientes mensajes de errores pueden aparecer:

Índice	Тіро	Error	Núm. Error	Prose- guir Trabajo	Mensaje de error	
1	Introd.	Т < В	2		Introducir un valor lógico para T.	
2	Introd.	L > T	8		Introducir un valor lógico para el enfriamiento lento L	
3	Introd.	V2x <= V1x	9		Introducir un valor lógico para la temperatura de conexión de vacío de Vx1 o temperatura de desconexión de vacío Vx2	
4	Introd.	V2x > Tx + 1°C	10		Cambiar el valor de vacío o tiempo de mantenimiento T	
5	Introd.	Valores incorrectos para V1x, V2x	11		Introducir un valor lógico para V1 x, V2x	
6	Sistema	Temperatura actual des- pués de Inicio >Tx +50 °C	13 *, **		¡Temperatura excesiva! Programa interrumpido, el cabezal del horno se abre para permitir que el horno se enfríe	
8	Introd.	T2 < T1	16		Introducir un valor más bajo para T1 o un valor más alto para T2	
9	Sistema	Fallo de suministro eléctrico > 10 seg. durante un pro- grama de cocción en marcha	17		Un programa de cocción en marcha se ha interrumpido durante más de 10 segundos. El programa no puede continuar!	
10	Introd.	T1 > V12	18		Introducir un valor más bajo para T1 o un valor más alto para V12	
11	Introd.	vV fijado, pero V2 no aparece o es inválido	19		¡Prevacio activado! V2 tiene que ser más alto que B	
12	Sistema	Error en el sistema de resistencia	20 **	no	Revise el fusible de la resistencia. Si el fusible está bien contacte con su servicio técnico lvoclar vivadent.	
13	Sistema	Mufla muy desgastada	23		La mufla está muy desgastada. Se recomienda sustituirla. Una vez aceptado el mensaje de error, es probable que se pueda iniciar un programa de cocción	
14	Sistema	Mufla defectuosa	24		La condición de la mufla es tan mala que tiene que sustituirse inmediatamente	
16	Introd.	T es > B + 200 °C al inicio de un programa de cocción	26		La cámara de cocción está demasiado caliente para iniciar un programa de cocción.	
17	Sistema	El cabezal del horno no se puede iniciar	27 **, ***		El cabezal del horno no se puede mover hasta la posición final. Podría estar bloqueado por una fuente mecánica externa. Si no fuera así, por favor contacte con su Centro de Servicio local de lvoclar Vivadent	
18	Sistema	El cabezal del horno no alcanza la posición especificada	28 **		El cabezal del horno no abre/cierra correctamente. El cabezal se tiene que mover manualmente o está obstruido. El cabezal del horno solo se puede mover utilizando las llaves especificas para este fin.	
21	Sistema	No se alcanza el vacío nece- sario (xxxmbar) en 1 minuto	33		No se puede hacer el vacío. Compruebe la estanqueidad de la cámara de cocción, el tubo de vacío, la bomba de vacío, el fusible de la bomba.	
33	Introd.	HV > H (H2)	110		Introduzca un valor inferior para HV o un valor superior para H(H2)	
35	Introd.	"Parte del tiempo de man- tenimiento con vacío está activado, pero Vx2 no es igual a Tx o Tx+1	120		Activar el vacío durante el tiempo de mantenimiento Tx o desactivar HV	
38	Sistema	Corto fallo eléctrico con programa de cocción activado	702		Debido a un fallo eléctrico se ha interrumpido un programa de cocción. El programa continuará ejecutandose	
45	Sistema	Disminución del vacío	801		Se ha producido una disminución inadecuada del vacío	
46	Sistema	No se produce un aumento del vacío	802		No se ha podido medir un aumento del vacío. Compruebe los siguientes puntos: es estanca la cámara de cocción (ninguna suciedad en las superfícies de contacto)?. Está conectado el tubo de vacio? Está conectada la bomba de vacio? Está defectuoso el rusible F1?	
75	Sistema	Calibrado ATK2: Precalentar a 963°C	1302 **		Fallo durante el calibrado. Posiblemente la prueba no esté correctamente colocada. Intentelo con una nueva prueba y compruebe el correcto contacto de la misma.	
79	Nota	Recordatorio de calibrado	1310		Ha pasado cierto tiempo desde el último calibrado. Realice próximamente un calibrado	
80	Nota	Recordatorio de deshumidificación	1312		Ya ha pasado algún tiempo desde la última deshumidificación. Realice una deshumidificación en breve	

Estructura del menú

Programa	Descripción				
1	Cristalización / Glaseado para IPS e.max CAD HT/LT				
2	Cocción de corrección IPS e.max CAD				
3	Cristalización / Glaseado Speed para IPS e.max CAD HT/LT				
4	Programa de maquillaje y glaseado para IPS Empress CAD				
5	Programa de Fusión/Cristalización para tecnica IPS e.max CAD-on				
6	Programa de Caracterización/Glaseado para tecnica IPS e.max CAD-on				
7	Programa para Cristalización para IPS e.max CAD Impulse				
8–20	Programas Individuales				

Por favor, respete los Instrucciones de Uso del material utilizado.

Parámetros ajustables y posibles escalas de valores

Símbolo	Parámetro	Escala de valor	Escala de valor
Р	Número de Programa P	1–20	
В	Temperatura de espera	100–700 °C	212–1292 °F
S	Tiempo de cierre (min : seg)	00:18-30:00	
t≁ (*)	Indice gradual de aumento de temperatura	30–140 °C/min	54–252 °F/min
т	Temperatura de mantenimiento	100–1200 °C	212–2192 °F
Н	Tiempo de mantenimiento (min : seg)	00.01-60:00	
V1	Inicio de vacio	0 o 1–1200 °C	0 o 34–2192 °F
V2	Final de vacio	0 o 1–1200 °C	0 o 34–2192 °F
t≁ (*)	Indice gradual de aumento de temperatura		
t2.≁	segunda fase	30–140 °C/min	54–252 °F/min
T2	Temperatura de mantenimiento		
	segunda fase	100–1200 °C	212–2192 °F
H2	Tiempo de mantenimiento		
	segunda fase (min : seg)	00.01-60:00	
V1 (V1 2)	Inicio de vacio		
	segunda fase	0 o 1–1200 °C	0 o 34–2192 °F
V2 (V2 2)	Final de vacio		
	segunda fase	0 o 1–1200 °C	0 o 34–2192 °F
L	Enfriamiento lento	0 o 50–1200 °C	0 o 122–2192 °F
tL	Indice de temperatura de enfriamiento	0 o 1–50	0 o 32–90

(*) Versión 100 V: 140°C/min (252°F/min)



Por favor póngase en contacto con el servicio técnico Ivoclar Vivadent si aparece otros códigos de error.